

МОНТАЖ ПОГРЕБА ЗЕМЛЯК

Подготовка погреба к монтажу:

1. Сделать врезки под электрокабель.
2. Наклеить на стенки погреба, перекрытие экструдированный пенополистирол 30 мм.
3. Разработанный котлован должен быть больше изделия на 25 см с каждой стороны.
4. Дно котлована выравнивается в горизонтальной плоскости, устанавливаются готовые бетонные крышки, отсыпается песчано-цементная подушка 10-15 см.
5. Погреб якорится к бетонному основанию с помощью троса, зажимов.
6. Погреб или погреб-кессон опускается в котлован с помощью манипулятора, запрещено бросать, кантовать, воздействовать на стенки погреба с помощью рычагов.
7. Пространство между погребом и стенкой котлована засыпается песчано-цементной смесью в пропорции 1:5. Пролитка водой не требуется.

Электромонтажные работы:

1. Подводящий электрический кабель подбирается в зависимости от суммарной мощности потребителей и от назначения эксплуатации изделия.
2. Кабель ВВнг обязательно должен иметь жилу с заземлением.
3. Монтаж кабеля производится на глубине -0,5 м в защитной гофре.